

### 1. Einsatzbereich

Die Überfüllsicherung (Grenzwertgeber) Typ 250 mit dem kommunizierenden Entnahmesystem WK III wird ausschließlich in folgende Tanktypen mit oberem Befüllsystem und zur Lagerung von Heizöl EL nach DIN 51603-1 bzw. Heizöl EL A Bio 5 bis Bio 20 nach DIN V 51603-6, Dieselloststoff nach DIN EN 590 und Dieselloststoff max. 20 % FAME nach DIN 14214 eingesetzt.

Hersteller	Tanktyp	Aufstellung/ Füllsystem	BAM-Nr.	Z-Nr.	Tabelle	Seite
Dehoust/ Kautex	Vertikalbandagen PE 1250 Plus PE 1520 Plus PE 1665 Plus	bis 5 Tanks Typ KW-O-03		Z-40.21-247	1	12
	Horizontalbandagen PE 1000 PE 1100 PE 1500 PE 2000	bis 5 Tanks Typ KW-O-03	01/BAM/4.01/46/70 01/BAM/4.01/47/70 01/BAM/4.01/82/70 01/BAM/4.01/47/8 01/BAM/4.01/13/71 01/BAM/4.01/14/71	Z-40.21-137	2	13
	PE 1100 PE 1500	Typ KW-O-03	09/BAM/4.01/46/70 09/BAM/4.01/13/78 09/BAM/4.01/82/70 09/BAM/4.01/83/70 09/BAM/4.01/35/78 09/BAM/4.01/13/71 09/BAM/4.01/14/71 09/BAM/4.01/9/77	Z-40.21-38	2	13
	PE 2500 PE 3000 PE 4000	Typ KW-O-03/1035	01/BAM/4.01/12/75 01/BAM/4.01/86/74 01/BAM/4.01/13/75	Z-40.21-138	3	13
	Trio 1100 Trio 1500 Trio 2000	bis 5 Tanks Typ KW-O-03	09/BAM/4.02/25/79 09/BAM/4.02/26/79 09/BAM/4.02/19/79	Z-40.21-18	4	14
	Trio 1100 Plus Trio 1500 Plus Trio 1750 Plus Trio 2000 Plus	Typ KW-O-03	09/BAM/4.02/25/79 09/BAM/4.02/26/79 09/BAM/4.02/26/79	Z-40.21-191	5	14
	Trio 1100 Plus Trio 1500 Plus Trio 2000 Plus	bis 5 Tanks 2-reihige Aufstellung Typ KW-O-03	09/BAM/4.02/25/79 09/BAM/4.02/26/79 09/BAM/4.02/26/79	Z-40.21-191	6	15

Hersteller	Tanktyp	Aufstellung/ Füllsystem	BAM-Nr.	Z-Nr.	Tabelle	Seite
Dehoust	System PE 700	bis 25 Tanks		Z-40.21-15 Z-40.21-148	7	15
	System PE 750	Typ KW-O-04/2	09/BAM/4.02/21/80	Z-40.21-37 Z-40.21-149	8	15
	System PE 1000		09/BAM/9.22/10/93 09/BAM/9.22/12/93	Z-40.21-37 Z-40.21-149	9	16
Mügo	System PE-Plus 600 System PE-Plus 750 System PE-Plus 1000	bis 25 Tanks Typ KW-O-04/2		Z-40.21-179 Z-40.21-179 Z-40.21-179 bzw. Z-40.21-175	10 11 12	16 16 17
	PA 1000 PA 1500 PA 2000	bis 5 Tanks Typ M-0.02	09/BAM/4.01/46/72		13	17
	PA 3000	Typ M-0.03	09/BAM/4.01/2/74			
	BAF 1000 BAF 1500 BAF 2000	bis 5 Tanks Typ NA 04	01/BAM/4.02/18/80 02/BAM/4.02/18/80 08/BAM/4.02/18/80	Z-40.21-57	14	18
Nau	BAF 1750 BAF 2000 Plus	bis 25 Tanks Typ NA 05 Typ NA 06		Z-40.21-59 Z-40.21-267		
	Quadro 750 Quadro 1000		01/BAM/3.10/1/90 01/BAM/9.22/3/93	Z-40.21-58 Z-40.21-58	15 16	18 19
Schütz	PA 650	bis 25 Tanks Typ NA 05	01/BAM/3.10/9/85		17	19
	Horizontalbandagen	bis 5 Tanks				
	Batterietank 1000	Typ NIV-O- Matic-02	09/BAM/4.01/50/71 09/BAM/4.01/49/71 PA-VI 321.181			
	Batterietank 1100		09/BAM/4.01/51/70			
	Batterietank 1600		09/BAM/4.01/5/77 09/BAM/4.01/41/73 09/BAM/4.01/52/78			
	Batterietank 1850		PA-VI 321.138 09/BAM/4.01/31/71			
	Batterietank 2000		09/BAM/4.01/31/72 09/BAM/4.01/46/71			
	Batterietank 2500		09/BAM/4.01/70/74 PA-VI 321.077			
	Batterietank 3000		09/BAM/4.01/19/74 PA-VI 321.073			

Hersteller	Tanktyp	Aufstellung/ Füllsystem	BAM-Nr.	Z-Nr.	Tabelle	Seite	
Sotralentz	Eurorentz PE 700 (66) Eurorentz PE 1000 (66)	bis 5 Tanks					
		Typ SL-1		Z-40.21-212	28	25	
					29	26	
	Eurorentz PE 1000 (72) Eurorentz PE 1500 (72) Eurorentz PE 2000 (72) Eurorentz PE 2500 (88)	bis 5 Tanks					
		Typ SL-1		Z-40.21-255	30	26	
	Variolentz PE 500 Variolentz PE 700 Variolentz PE 1000	bis 16 Tanks Block- aufstellung					
		Typ SL-2		Z-40.21-255	31	27	
	Variolentz PE 500 Variolentz PE 700 Variolentz PE 1000	bis 16 Tanks Treppen- Variabel- und L-Aufstellung					
		Typ SL-2		Z-40.21-255	32	28	

Hersteller	Tanktyp	Aufstellung/ Füllsystem	BAM-Nr.	Z-Nr.	Tabelle	Seite	
Schütz	Vertikalbandagen Batterietank 700 Batterietank 1000	bis 5 Tanks					
		Typ NIV-O- Matic-02	PA-VI 321.057 09/BAM/4.02/12/79 09/BAM/4.02/38/79 PA-VI 321.152 09/BAM/4.02/11/79 09/BAM/4.02/37/79 PA-VI 321.137 09/BAM/4.02/10/79 PA-VI 321.056		19	21	
	Batterietank 1600 Batterietank 2000	bis 25 Tanks					
		Typ NIV-O- Matic-03				20 21	21 22
	Energieblock 700 Energieblock 1000	bis 5 Tanks					
		Typ M-0.02		06/BAM/4.01/95/72 PA-VI 3421.001	Z-40.21-21	22	22
	PA 6 1000 PA 6 1500 PA 6 2000	bis 5 Tanks					
		Typ SUR- OBF-02		06/BAM/4.01/95/72 PA-VI 3421.001	Z-40.21-21	23	23
PA 6 1000 PA 6 1500 PA 6 2000	bis 5 Tanks						
	Typ SUR- MO-03			Z-40.21-199	24	23	
PA 6 1000 PA 6 1500 PA 6 2000	bis 5 Tanks						
	Typ SUR- OBF-02			Z-40.21-199	25	24	
Eurorentz-Bandagen PE 1100 PE 1500 PE 2000	bis 5 Tanks						
	Typ SL-1		10/BAM/4.01/29/74 10/BAM/4.01/30/74 10/BAM/4.01/ 9/75	Z-40.21-36	26	24	
PE 2500 PE 3000 Eurorentz-bandagenlos	bis 5 Tanks						
	Typ SL		10/BAM/4.01/46/74 10/BAM/4.01/46/74	Z-40.21-172 Z-40.21-172			
PE 750 PE 1100 PE 1500 PE 2000	bis 5 Tanks						
	Typ SL		PA-VI 321.148 10/BAM/4.01/38/78 10/BAM/4.01/40/78 10/BAM/4.02/13/79 10/BAM/4.01/29/78	Z-40.21-35 Z-40.21-39	27	25	